

CAJAEMP-RA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EDICIÓN 2ª
FECHA ABRIL 2026

Las presentes instrucciones servirán como guía al montador especializado.
Respetar las disposiciones locales de seguridad durante el montaje.

CAJA DE EMPALME PARA LA
REPARACION DE ACOMETIDAS DE F.O.

GRUPOELECTROSON // ELECTROSON TELECOMUNICACIÓN
C/ Electricistas 1, Pol Industrial Pinares Llanos 28670 Villaviciosa de Odón.
Madrid. ESPAÑA T// +34 91 616 39 63
www.electrosontelesco.com

MATERIALES:

1. CAJAEMP-RA.
2. BRIDAS PLÁSTICAS.
3. PLETINA FIJACIÓN POSTE.
4. TORNILLOS DE FIJACIÓN PLETINA.

NOTA*: Siguiendo las normas de red, construcción del cable y operador, la dotación puede ser diferente del descrito en este manual de instalación.

MÉTODO DE INSTALACIÓN DEL CAJAEMP-RA



1. Para fijar la caja a fachada, fijar con tacos y tornillos a la fachada en las orejetas laterales.



2. Para fijar la caja a poste, atornillar la pletina en la parte trasera de la caja.



3. Introducir la abrazadera por la pletina y anclar al poste.



4. Abrir la caja, apretar con los dedos las dos pestañas de la tapa.



5. Introducir los cables de acometidas por las membranas de goma de la base de la caja.



6. Desaislar el cable de acometida; retener la cubierta mediante las bridas plasticas que se incluyen en el kit.



7. Fusionar las acometidas, almacenar el exceso de fibra tal y como indica la imagen.



8. Para cerrar la caja, hacer presión sobre la tapa hasta oír un "click".



9. Comprobar que la caja esta correctamente cerrada.